

1. ハンドル ASSY を外す。



ゆるみ止めのロックナットスクリューを外します。
次にハンドルロックナットをモンキーレンチ等の工具でゆるめ外します。


2. ハンドルノブを外す。



ハンドルノブ軸のスリ割部をモンキーレンチ等の工具で固定した状態でハンドルノブを反時計回りにゆるめ外します。

3. ハンドルノブ軸を外す。

※ネジをゆるめる方向がLH(左ハンドル)とRH(右ハンドル)で異なります。(LH:時計回り、RH:反時計回り)



ハンドルノブ軸内の芯棒の端面(六角)を固定し、ノブスクリューをゆるめ外します。

※六角のサイズは9mmです。

4. 取付

3. から逆の手順で取付けて下さい。



※1.ノブを再び取付ける際、ねじのかみ合わせを良く確認してから行って下さい。無理にねじ込むとねじ山が破損します。

※2.ノブスクリューA62/B62の固定にはネジロック剤の使用を推奨します。

※カスタムパーツは、弊社カスタマーサービスでの装着を推奨しております(有償)。
※ご自身で取付ける場合は、リール展開図を参考に工具等を準備されてから行ってください。
※形状やサイズが合わない工具を使用するとパーツの傷や変形、破損の原因となります。
※各所ネジロック等で固定されたネジを無理に外すと破損する場合がございます。
※写真は右ハンドル仕様(S5RH)です。