



ハンドルと逆側のサイドカバーの下部にある開閉ノブ (①)OPEN 側に移動後、サイドカバー (②) 先端を下側に旋回して開けてください。スプール交換や注油が可能です。閉めるさいは、その逆の手順になります。