

LANDING GEAR JOINT 取扱い説明書

玉杵を取り付ける際に玉杵とジョイントの角度を調整するネジです。
最初に杵をねじ込んでいき最後に杵とジョイントが直角になるように調整して下さい。

使用する時は、ロックが解除されています。

収納時

使用時

収納の際、ローレット(ギザギザ)がある赤線で囲まれた部分を矢印方向にスライドさせるとロックが解除されます。

※ご使用当初は、ロック解除の際、固い場合がございます。何度か解除作業を繰り返すことにより馴染んでまいります。

